

Kajave Oy on asennuttanut tähän sähkökäyttöpaikkaan etäluettavan E450-mittarin. Mittari luetaan automaattisesti GPRS-verkon kautta, minkä ansiosta laskutus perustuu jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sähkökäyttöön.



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkenälaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta, kun kytkentälaitteen painikkeen merkkivalo on punainen. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet!

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

Tunnisteet:

1. Tilatunniste:
 - sähköt katkaistu
 - sähköt päällä
2. Energialukema
3. Lukematunniste
 - 1.8.0 - Yleissähkö
 - 1.8.1 - Yösähkö energia 1, pv
 - 1.8.2 - Yösähkö energia 2, yö
 - 1.8.3 - Vuodenaikasähkö energia 1, talviarki
 - 1.8.4 - Vuodenaikasähkö energia 2, muu aika
 - 0.9.1 - kellonaika
 - 0.9.2 - päivämäärä
4. Vaiheilmaisimet L1, L2, L3
5. Hälytys mittarissa

• Jos jokin vaiheilmaisimista ei pala tai näytössä on hälytys, ota yhteys Kajaven valvomoon puh. 0800 9 2500 (maksuton).

Mittarin vaihtopäivä _____ / _____ 20_____

Entisen mittarin poistolukemat
päivä/talviarkipäivä: _____ yö/muu aika: _____

Uuden mittarin alkulukemat
päivä/talviarkipäivä: _____ yö/muu aika: _____

yleissähkö yösähkö vuodenaikasähkö

säästöyösähkö säästövuoenaikasähkö

Mittarin vaihto _____

Puhelin _____